

アップグレード手順書

WT1800E ファームウェアアップグレード 手順書 (USBメモリ)

この手順書には、WT1800E (Model: WT1801E/WT1802E/WT1803E/WT1804E/WT1805E/WT1806E) プレシジョンパワーアナライザのファームウェアのアップグレードの方法が記載されています。アップグレードの際は、必ずこの手順書に従って実施してください。

1 アップグレードを開始する前に

1.1 ダウンロードしたファイルを解凍します。ファイルには、以下のデータが入っています。

1. wt18e.ymc
2. procedure_wt1800eja.pdf (本手順書)

1.2 フォーマット済みの、USB メモリを1つ用意してください

1.3 用意したメモリのルートディレクトリにファームウェアファイル「wt18e.ymc」をコピーしてください。

2 インストール手順

2.1 バージョンアップをすると日付と時間以外の設定データが全て初期化されますので、必要な場合は設定を控えるか、設定情報をセーブしておいてください。また、通信設定は設定情報ファイルからのロード時に反映されません。通信をご使用の場合は、その設定を控えておいてください。

2.2 WT1800E の電源を Off にします。

2.3 ファームウェアをコピーしたメモリを WT1800E の USB メモリドライブに挿入します。

2.4 WT1800E の[F3] (ディスプレイ右横のソフトキー、上から4番目) キーを押しながら WT1800E の電源を入れます。



2.5 約8分程度で読み取りが終了し、自動的に内部メモリに書き込み作業が実施されます。

以下 2.6 の表示が画面に現れるまで、途中で電源を OFF することが無いようにしてください。故障の原因となる可能性があります。

2.6 文字で “SD Update Complete You must reboot this machine” と表示されますので、WT1800 を再起動してください。

3 インストールの確認

3.1 電源 ON 後、初期化のメッセージが表示されたことを確認してください。

3.2 [UTILITY]キーを押し、ソフトキーの“System Overview”を押してください。

Overview 画面で、“Version”の数値がインストールしたバージョンと一致していることを確認します。

3.3 必要に応じて、2.1 でセーブした設定データをファイルからロードしてください。

また、通信設定の項目は、手動にて設定してください。

以上