

アップグレード 手順書

PX8000

ファームウェアアップグレード 手順書 (USBメモリ)

この手順書には、PX8000 プレシジョンパワースコープのファームウェアのアップグレードの方法が記載されています。
アップグレードの際は、必ずこの手順書に沿って行ってください。

1 アップグレードを開始する前に

1.1 ダウンロードしたファイルを解凍します。ファイルには、以下のデータが入っています。

1. px8000.ymc

2. procedure_px8000.pdf (本手順書)

1.2 フォーマット済みの、USB メモリを1枚用意してください。

1.3 用意したメディアのルートディレクトリにファームウェアファイル「px8000.ymc」をコピーしてください。

2 インストール手順

2.1 バージョンアップをすると日付と時間以外の設定データが全て初期化されるので、必要な場合は設定を
控えるか、設定情報をセーブしておいてください。

2.2 PX8000 の電源を Off にします。

2.3 ファームウェアをコピーしたメディアを PX8000 の USB メモリドライブに挿入します。

2.4 PX8000 の[F3](ディスプレイ横のソフトキー、上から 3 番目)キーを押しながら PX8000 の電源を入れます。



2.5 約 15 分程度で読み取りが終了し、自動的にメモリに書き込み作業が実施されます。

以下 2.6 の表示が画面に現れるまで、途中で電源を OFF することが無いようにしてください。

故障の原因となる可能性があります。

2.6 文字で以下のように画面表示されますので、PX8000 を再起動してください。

```
"-----"  
"SD Update Complete"  
"You must reboot"  
               this machine."  
"-----"
```

3 インストールの確認

3.1 電源 ON 後、初期化のメッセージが表示されたことを確認してください。

3.2 [UTILITY]キーを押し、ソフトキーの“System Overview”を押す。

Overview 画面で、“Version”の数値がインストールしたバージョンと一致していることを確認します。

3.3 必要に応じて、2.1 でセーブした設定データをロードしてください。

以上