

# アップグレード 手順書

WT500

## ファームウェアアップグレード 手順書 (USBメモリ)

この手順書には、WT500 (Model: 760201/760202/760203)

パワーアナライザのファームウェアのアップグレードの方法が記載されています。

アップグレードの際は、必ずこの手順書に沿って行ってください。

### 1 アップグレードを開始する前に

1.1 ダウンロードしたファイルを解凍します。ファイルには、以下のデータが入っています。

1. wt500.bin

2. procedure\_wt500.pdf (本手順書)

1.2 フォーマット済みの、USB メモリを1枚用意してください

1.3 用意したメディアのルートディレクトリにファームウェアファイル「wt500lz.bin」をコピーしてください。

### 2 インストール手順

2.1 バージョンアップをすると日付と時間以外の設定データが全て初期化されるので、必要な場合は設定を控えるか、設定情報をセーブしておいてください。

2.2 WT500 の電源を Off にします。

2.3 ファームウェアをコピーしたメディアを WT500 の USB メモリドライブに挿入します。

2.4 WT500 の[PAGE ▲](ページアップ)キーを押しながら WT500 の電源を入れます。



2.5 1分程度で読み取りが終了し、自動的にメモリに書き込み作業が実施されます。

2.6 文字で “Successful system update” と表示され、自動的に WT500 が再起動されます。

### 3 インストールの確認

3.1 電源 ON 後、初期化のメッセージが表示されたことを確認してください。

3.2 [MISC]キーを押し、(System Overview)を押す。

Overview 画面で、“Version”の数値がインストールしたバージョンと一致していることを確認します。

3.3 必要に応じて、2.1 でセーブした設定データをロードしてください。

以上