

本書では、XviewerLITE でご使用いただける Xviewer の機能をご紹介します。  
それぞれの機能の詳細については、オンラインヘルプまたは、Xviewer の取扱説明書「IM 701992-01」をご覧ください。

### XviewerLITE で使用できる機能

使用できる機能	取扱説明書の対象節
波形データの読み込み (WVF,WDF ファイルのみ)	2.1 節
メイン波形、ズーム波形、ヒストリ波形、X-Y 波形の表示	2.2 節～ 2.5 節
波形の移動、ズーム	2.6 節
画面分割 (分割表示の設定は不可)	2.7 節
DL850/DL850V のデュアルキャプチャ機能で取り込んだ波形の表示	2.8 節
表示波形 (チャンネル) の設定	3.2 節
波形補間	3.5 節
測定結果の表示	4.1 節
カーソル測定 (縦カーソルのみ)	4.2 節
波形画面のクリップボードへの転送	4.8 節
波形データの保存 (アスキーファイルで保存のみ)	5.1 節
バージョン情報の表示	9.2 節
オンラインヘルプ	9.3 節
当社の Web ページ閲覧	9.4 節