

この手順書には、GS610 ファームウェアのアップデートの方法が記載されています。
アップデートの際は、必ずこの手順書に従って実行してください。

注 意

- ・「アップデートの実行」の操作 6 で Firmware Update を選択してからシステムの書き替えが終わるまでの間は、電源を OFF にしないでください。故障の原因になります。
- ・システムをバージョンアップすると、GS610RAM (揮発性ディスク) 内に格納されていたデータファイルはすべて消失します。必要なデータは、別のディレクトリに移すなどしてください。

アップデートを開始する前に

ファイルの解凍

ダウンロードしたファイルを解凍します。ファイルには下記のデータが入っています。

- ・システムファイル： SystemXXXXXX.bin
- ・リリースノート： GS610 ファームウェアリリースノート XXXXXX.txt
- ・本書： IM765501-91.pdf

アップデートの実行

1. システムファイルをダウンロード、解凍した PC と GS610 を USB ケーブルで接続します。
2. GS610RAM (揮発性ディスク) にシステムファイルをコピーします。GS610RAM (揮発性ディスク) については GS610 のユーザーズマニュアル (IM765501-01) の 2.9 節をご覧ください。

3. MISC キーを押します。MISC メニューが表示されます。

Remote I/F	Setup	Error Log	Wire 4W 2W	System
---------------	-------	--------------	---------------	--------

4. System のソフトキーを押します。

External I/O	Beep On Off	Display 1	LineFreq 50 60	Product Info	Next 1/2
-----------------	----------------	--------------	-------------------	-----------------	-------------

5. Next 1/2 のソフトキーを押します。

Time Adjust	Time Zone	Selftest	Disk Format	Firmware Update	Next 2/2
----------------	--------------	----------	----------------	--------------------	-------------

6. Firmware Update のソフトキーを押します。

システムファイルが自動的に開き、バージョンアップを実行します。

GS610RAM 内にシステムファイルが存在しないときは、エラーが発生します。

7. バージョンアップが終了すると、電源の再投入を指示するメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、本機器の電源を再投入してください。

アップデートの確認 (再起動後)

1. MISC キーを押します。MISC メニューが表示されます。

Remote I/F	Setup	Error Log	Wire 4W 2W	System
---------------	-------	--------------	---------------	--------

2. System のソフトキーを押します。

External I/O	Beep On Off	Display 1	LineFreq 50 60	Product Info	Next 1/2
-----------------	----------------	--------------	-------------------	-----------------	-------------

3. Product Info のソフトキーを押します。

Instrument :	GS610 SOURCE MEASURE UNIT	製品名
SerialNo :	12345678	シリアルNo.
Firmware Revision :	2005/06/03 10:15:00	ファームウェアのレビジョン
Option :	Ethernet Interface Option	オプション
Calibration Date :	2005/02/14 05:46:49 *	校正日

4. 製品情報画面で、Firmware Revision の数値がインストールしたバージョンと一致していることを確認します。